



	【ON】	点灯 (前回終了時のパターンにて点灯)
	【OFF】	消灯
	【Jump】	ステップ色変化 (順次色変わり ※①参照)
	【Fade】	全体フェードイン・フェードアウト (順次色変わり ※①参照)
	【Flash White】	ベース色の中で一部のLEDが白フラッシュ点灯 (順次色変わり ※①参照)
	【Chase】	光が行き戻りしながら、流れる様な流れ (順次色変わり ※①参照)
	【Steady】	常時点灯 (色ボタンで点灯色を選択してください)
	【Fade】	全体フェードイン・フェードアウト (色ボタンで点灯色を選択してください)
	【Flash White】	ベース色の中で一部のLEDが白フラッシュ点灯 (色ボタンでベース色を選択してください)
	【Flash out】	一部のLEDがフラッシュ点灯 (色ボタンで点灯色を選択してください)
	【Chase】	光が行き戻りしながら、流れる様な流れ (色ボタンで点灯色を選択してください)

	【Wave】	ゆらぎ点滅 (色ボタンで点灯色を選択してください)
	【Red】	赤色 点灯 (各パターンボタン選択後、ボタンを選択してください)
	【Green】	緑色 点灯 (各パターンボタン選択後、ボタンを選択してください)
	【Blue】	青色 点灯 (各パターンボタン選択後、ボタンを選択してください)
	【Yellow】	黄色 点灯 (各パターンボタン選択後、ボタンを選択してください)
	【Magenta】	ピンク色 点灯 (各パターンボタン選択後、ボタンを選択してください)
	【Cyan】	水色 点灯 (各パターンボタン選択後、ボタンを選択してください)
	【White】	白 点灯 (各パターンボタン選択後、ボタンを選択してください)
	【Random Mix】	7色ランダムMIX 点灯 (各パターンボタン選択後、ボタンを選択してください)
	【Auto】	オート点滅 全体点滅3回(R→G→B→Y→M→C→W→7色ランダムミックス) → Flash White (R→G→B→Y→M→C→W→7色ランダムミックス) → Fade (R→G→B→Y→M→C→W→7色ランダムミックス) → Jump (R→G→B→Y→M→C→W→7色ランダムミックス) → Chase (R→G→B→Y→M→C→W→7色ランダムミックス) → Fade (M→Y→B→W) → Step (R→G→C→B)

※① 順次色変わり(レッド→グリーン→ブルー→イエロー→マゼンタ→シアン→ホワイト→7色ランダムミックス 以後繰り返し)

- リモコンの【ON】、【OFF】ボタンにて点灯、消灯の操作を行ってください。点灯時、前回選んだパターンで点灯致します。  
(電源のON、OFF操作も同様です)
- パターンの切り替え①  
リモコンの水色部分のパターンボタン【Jump】、【Fade】、【Flash White】、【Chase】を選択すると、各パターンにて点滅します。  
(色は自動で変化します ※①の順番に色変わります)
- パターンの切り替え②  
リモコンのピンク部分のパターンボタン【Steady】、【Fade】、【Flash White】、【Flash out】、【Chase】、【Wave】選択後、ご希望の色ボタンを選択してください。  
【Random Mix】を選択した場合、色はランダムに色変わります。
- パターンの切り替え③  
【Auto】を選択した場合、上記の様な点滅を繰り返します。