

# お取り扱いの前に必ずお読み下さい

## ーグローブストリングライトー

### ◇製品仕様◇

| 商品名                          | 電圧   | W 数   | 連結   |
|------------------------------|------|-------|------|
| 2 芯グローブストリングライト RY3 透明球      | 100V | 4W    | 10 本 |
| 2 芯グローブストリングライト RY3 乳白球      | 100V | 3. 6W | 10 本 |
| 2 芯グローブストリングライト RY3 クリタルカット球 | 100V | 3. 6W | 10 本 |

※詳細については、カタログをご覧ください

※本製品を連結する際は、弊社推奨の連結本数以内で連結を行ってください

### ◇接続備品◇

| 品番            | 商品名                    | *カラー内訳         | 備考          |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| 2 * POWER2    | 2 芯パワーコード Ver II       | BK (黒) / W (白) |             |
| 100V2CTL3 * 2 | 2 芯コントローラー Ver II plus | BK (黒) / W (白) | ※注 1 リモコン付き |
| 100V2YC2 * 2  | 2 芯 Y 字延長コード Ver II    | BK (黒) / W (白) |             |
| 1002EC2 * 2   | 2 芯延長コード Ver II        | BK (黒) / W (白) |             |
| 100V2MC2BK2-5 | 2 芯 5 分割延長コード Ver II   | BK (黒)         |             |

### ◇ご使用前に◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3 か月以上の屋外設置はご遠慮下さい。
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。  
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。

### ◇設置方法 注意事項◇

- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。  
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。
- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し、本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。
- ・接続の際は電圧容量（100V 専用）をしっかりとご確認し取り付け下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。  
また、電球を取り付ける際にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・ 接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにしてください。

1. 接続部分から巻く



2. コネクターとコード接続部



3. 2 の反対側接続部も同様



- ・ テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・ テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・ 2～3重巻くようにしてください。



- ・ 融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにしてください。
- ・ 直射日光（夏場）に当たると、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。

■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・ 傷んだ電源コード
- ・ コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・ 使用しない場合は、電源を切る。
- ・ コード類（電源部）を束ねない。
- ・ 濡れた手で触らない。
- ・ 商品を使用する際は、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・ 電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。  
密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・ この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。